

## MEDIDA DE CIRCUITOS AÉREOS RURALES

### MEDIDA SEMIDIRECTA

El grupo de medida en BT con TC y medidor electrónico se instalará en sus respectivas cajas empotrada en un muro construido para este fin, con su respectiva pendiente y saliente en la parte superior, para la protección de la caja. Ver AE 321, AE 321-1, AE 321-2, AE 321-3.

### MEDIDA INDIRECTA

Para facilidad de revisión, evitar los fraudes, y por seguridad de los equipos de medida se instalará el equipo de medida tipo intemperie, como se muestra en la norma AE 340-1, AE 343, la cual se podrá instalar a la entrada del predio y el usuario podrá realizar su distribución de M.T. aérea.



## MEDIDA DE CIRCUITOS AÉREOS RURALES

**ELABORÓ**  
DISEÑO DE LA RED

**EMISIÓN**  
24-02-1999

**ÚLTIMA REVISIÓN**  
29-01-2016

**AE 340**  
Pág. 1 de 1