



DETALLE CIERRE DE PUERTAS

NOTAS:

- 1- Dimensiones en mm.
- 2- Esta caja con su interruptor automático se debe instalar para distancias mayores a 15 m entre el transformador y el armario de medidores.
- 3- Esta caja también puede ser instalada en la parte exterior de la celda del transformador en el local de la subestación.

* Estas son las perforaciones para el lado de la entrada o de la salida.

*La construcción e instalación de la caja de protección de acometidas debe cumplir con la sección 384, Paneles de Distribución, del Código Eléctrico Colombiano, norma NTC 2050

DIMENSIONES				
kVA del Trafo	30	112,5	300-400	500
Dimensiones	45-75	150-225	300-400	500
A	500	600	800	800
B	500	600	800	1000
C	200	200	300	400
* Perforaciones	Ø 1"	2		
	Ø 1 1/2"	2		
	Ø 2"	1		
	Ø 3"	1	2	4
	Ø 4"		2	3



CAJA PARA PROTECCIÓN DE ACOMETIDA

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
08-07-1999

ÚLTIMA REVISIÓN
03-05-2005

AE 310
Pág. 1 de 1