



NOTA: Dimensiones en mm.



ALIMENTACIÓN DE AMPLIFICADOR O EQUIPO DE COMUNICACIONES EN BT - ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
05-11-2013

ÚLTIMA REVISIÓN
05-11-2013

AE 224
Pág. 1 de 2

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
	12			Metros de cable concéntrico antifraude 2x8 AWG Cu o 2x16mm ² Al
	2			Metros alambre de Cu desnudo No 8 AWG
	1	6762363		Interruptor termomagnético 1x50 A
M ₂₃	1		E-EM-002	Medidor monofásico 120 V, 5-100 A
CM ₁ / CM ₂	1	6762341 / 6762421	ET901 / ET902	Caja para medidor monofásico
	1	6762398		Perno de seguridad ¼" cabeza móvil
	2	6785223		Sello de seguridad doble ancla en policarbonato
	1			Unión coraza – tubería 1"
	1			Boquilla galvanizada para coraza metálica 1"
X ₂₀	1		ET604	Boquilla galvanizada para tubería metálica 1/2"
X ₁	3		ET601	Metros de tubería metálica galvanizada 1"
X ₁₀	2		ET601	Metros de tubería metálica galvanizada 1/2"
	1			Metros coraza metálica de 1"
j ₃	6	6762432	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03"
j' ₃	6	6762426	ET450	Hebilla de acero inoxidable 5/8"
	1			Conector de perforación 4/0- 6 AWG ⁽²⁾
X ₂₁	1	6762484	ET605	Capacete 1" GALVANIZADO
f ₂	1	6762280	ET490	Varilla de puesta a tierra 5/8" x 2,44 m
	1			Caja para interruptor termomagnético, riel omega

NOTAS:

1. El medidor debe instalarse de tal forma que la lectura se tome desde el andén.
2. Si no existe caja de derivación de acometidas, la alimentación del medidor se realizará desde la red de baja tensión con conectores de perforación 4/0-6 AWG
3. Si se utiliza cable 2x16 mm² de Al, se debe adicionar cuatro (4) conectores de pin para la conexión de este cable al medidor y a la caja de derivación.



ALIMENTACIÓN DE AMPLIFICADOR O EQUIPO DE COMUNICACIONES EN BT - ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA

ELABORÓ
DISEÑO DE LA RED

EMISIÓN
05-11-2013

ÚLTIMA REVISIÓN
05-11-2013

AE 224
Pág. 2 de 2